

快速使用向导

Seaory S20 桌面型单面证卡打印机



深圳市赛尔瑞科技有限公司

一 开箱检查



若以上配件有短缺,请立即与当地经销商联系!

③证卡打印机主要结构外观介绍:



单越品质 完美服务





注意事项:

为不干扰证卡打印机能正常工作,证卡打印机首次使用时,请按如下图取出证卡打印机内部的珍珠棉 (证卡打印机正常工作时不需要放置珍珠棉,详细操作步骤请查阅产品《使用说明书》)。



三 安装色带



①打开证卡机上盖,取出 色带架。按颜色标识把色 带安装到色带架上。

②红色轴是供给端(未使用的) 白色轴是拾取端(已使用的)

③手提色带架把手, 红颜色靠后 端出卡口方向,安装色带架。

🚯 为保证打印机能正常使用,请使用飒瑞原厂色带。

单越品质 完美服务



四 安装驱动程序



①电源适配器 24V 接头插入证卡机电源接口,电源线与适配器连接好,再把电源线插入市电插座。但先不要通电,驱动安装步骤 完成后再通电。 ②把USB线方口接证卡机,扁口连接 到电脑的USB插口中。

 Seaory_S_ series_driv er-0.9.14.2 .exe
 「「マロッス」」」」」
 アレスシントレントレント

③使用光盘或在本公司官网下载此驱动安装包,双击此驱动安装包。

④点击"安装"。

安装驱动之前,关闭杀毒软件、使用管理员权限安装。

在安装 eaory S series drive	er 0.9.14.2 正在安装,请等候。	6
(健解除安装程序: C:)	Program Files (x86)\Seaory\S seri	es Driver\uninstall.
抽取: SeaColor.dll		
抽取: SeaLMhlp.dll		
抽取: SeaMon. dll iddFn: SeaMon. dll		
油根: Seaul dii 抽刷: SeaulNT dii		
輸出目录: C:\Program 创建解除安装程序: C	n Files (x88)\Seaory\S series Driv :\Program Files (x86)\Seaory\S ser	ver ries Driver\uni
Microsoft PnP 上具		E
正在处理 inf:	SeaorySx.inf	-

⑤安装等待中。



终信任来自 Shenzhen Seaory Technology CO.,LTD.的软件",再点击"安装"。

单越品质 完美服务



Seaory S20 快速使用向导



⑦ 等待一分钟时间,出现此页面,点击"完

← → < ↑ 電 > 控制面板 > 硬件和声音 > 设备和打印机
 添加设备 添加打印机
 ✓ 打印机 (1)
 Seaory S20

🖥 设备和打印机

⑧ 打开证卡机电源开关,即开始自动安装证卡机驱动。安装成功后,在"控制面板"中"硬件和声音"的"设备和打印机"会有红框的 "Seaory S20"名称的打印机。

五 驱动程序设置

成"。

11-1-00(1)	
	查看现在正在打印什么(E)
	设置为默认打印机(A)
	打印首选项(G)
Seaory S20	打印机属性(P)
2 设备 (6) —	创建快捷方式(S)
◇ 卖店 (0)	♥ 删除设备(V)
	疑难解答(T)

① 在"设备和打印机"右键点击"Seaory S20" 名称的打印机,选择"打印首选项"。

Seaory	S20 打印首	訪项							>
打印设置	图像色彩	打印区域	磁条录码	加热能量	工具				
- 色带种的 ☑ 在的 YMC	类: 打印时自动机 米()	金测已安装 的	的色带	─方向: ○纵 ◉攔	向			份 1	数: •
19 National	正面							// 3	辦室: 00×300 ∨
□ 游 进卡: 前端:	度180度 手动进卡口						~		
- 4 ± •								进	卡及出卡高级 选项
」×· 后端: □\$1	手动进卡口 待取走卡片						~		
废卡: 预设							~		
					Г	确定	取	消	应用(A)

②进入打印机设置页面。



Seaory S20 快速使用向导

 册 Seaory S20 打印首选项	×
打印设置 图像色彩 打印区域 磁条录码 加热能量 工具	
 8帯林英:	份数:
☑打印正面	分 排 案: 300×300 ~
□ 旋转180度 进卡:	
前端手动进卡口 ~	进卡及出卡高级 选项
出た: 「后端手助进卡口 ~ □等待取走卡片	
废卡: 预设	
确定 取消	ы≦ 应用(<u>A</u>)

③此图为打印机默认设置页面。可根据不同需 求相应调整相关设置。详细设置请查阅使用说 明书。

六 放入卡片



在打印机已就绪状态下,将卡片放入前端进/出卡口或后端进/出卡口,机器侦测卡 片后自动进卡。



七 打印测试



以上所述所有作业步骤完成后,可利用相关软件对此证卡打印机进行打印测试。也可以通过本公司随机附赠的"爱卡易"制卡软件进行打印测试,详细操作请查阅 Seaory iCARDE 说明书。